


СТРОГАЛЬНЫЕ НОЖИ

В данном файле представлена обобщенная информация по ассортименту строгальных ножей для оборудования BELMASH. Актуальный на 2022 год перечень представлен в сводной таблице.

- Ножи для многофункциональных станков, рейсмусовых приставок и рубанков CPL продаются комплектами по 2 и 3 штуки, в зависимости от типа вала. Имеют 4 варианта длины: 200, 230, 250 и 270 мм. Упакованы в пластиковые пеналы.



- Для фуговальных и рейсмусовых станков (напольное исполнение, чугунные рабочие столы, стандартный вал) ножи поставляются поштучно, тип конструкции - монолитный.



- Для фуговально-рейсмусовых станков JT-2 260/225, JT-2 260/225-380, JT-2 310/225, JT-2 310/225-380, JT-2 410/225-380 (напольное исполнение, чугунные рабочие столы, стандартный вал) ножи поставляются комплектами по три штуки, тип конструкции - монолитный. Упакованы в пластиковые пеналы.




- Для рейсмусовых станков BELMASH (P1800, P2200M, P1500) ножи продаются поштучно. Имеют двухстороннюю заточку и три установочных паза. Упакованы в пластиковые пеналы. Ножи не подлежат перезаточке, возможна легкая правка.



- Для фугально-рейсмусовых станков BELMASH настольного исполнения (JT-2 204/210, JT-2 254/120) ножи продаются комплектами по две штуки. Имеют отверстия и пазы. Упакованы в пластиковые пеналы.



Для фуганков настольного исполнения (J150/730A) ножи продаются комплектами по две штуки. Имеют отверстия и пазы. Ножи упакованы в пластиковые пеналы.



- Для валов Helical, Spiral (для фуговальных и рейсмусовых станков напольного исполнения с Helical и Spiral валами). Каждая пластина имеет четыре острозаточенные стороны. Если кромка затупилась, то нож можно переворачивать, используя все лезвия. Не перезатачиваемые. Поставляются в пластиковых пеналах по 10 шт.



Наименование	Артикул	Кол-во, шт.	Размер, мм	Применение
Для многофункциональных станков, рейсмусовых приставок и строительных рубанков				
BELMASH 200×2×20 M6	RN065A	2	200×2×20	UNIVERCAL-2000, MOGILEV 2.0, TD-2000, CPL-200
BELMASH HSS W3 230×2×20 M6	RN062A	2	230×2×20	SDM-2000M, SDMP-2200, TD-2200, CPL-230
BELMASH 230×2×20 M6	RN041A			
BELMASH HSS W3 250×2×20 M6	RN061A	2	250×2×20	SDM-2200M, MOGILEV 2.4 ECO, TD-2500, CPL-250
BELMASH 250×2×20 M6	RN040A			
BELMASH HSS W3 270×2×20 M6	RN060A	2	270×2×20	SDM-2500M, MOGILEV 2.4, UNIVERSAL-2500E, CPL-270
BELMASH 270×2×20 M6	RN039A			
BELMASH HSS W3 270×2×20 M6	RN070A	3	270×2×20	SDM-2500PRO, SDMR-2500 SDR-2200
BELMASH 270×2×20 M6	RN073A			
Для фуговальных станков				
BELMASH 158×22×1,8	RN075B	2	158×22×1,8	J150/730A
BELMASH HSS 152,4×16×2,7	RN051A	1	152,4×16×2,7	J150/1170SA, J150/1170AR
BELMASH HSS 155,5×17×3	RN074A	1	155,5×17×3	J155/1170A
BELMASH HSS 203,2×20×3	RN052A	1	203,2×20×3	J200/1900AR, J200/1800AR, J200/1800AMR
BELMASH HSS 304,8×29×3	RN054A	1	304,8×29×3	J300/2100B, J300/2100BM
Для рейсмусовых станков				
BELMASH HSS 381×25,4×3	RN056A	1	381×25,4×3	P380ARB, P380RB
BELMASH HSS 508×24,5×3	RN057A	1	508×24,5×3	P500RB
BELMASH HSS W3 333×1,5×12	RN077A	1	333×1,5×12	P1800, P2200M, P1500
Для фуговально-рейсмусовых станков				
BELMASH HSS W3 210×1,8×22	RN072A	2	210×1,8×22	JT-2 204/210
BELMASH HSS W3 258×2×22	RN071A	2	258×2×22	JT-2 254/120
BELMASH HSS 260×25×3	RN078A	3	260×25×3,15	JT-2 260/225, JT-2 260/225-380
BELMASH HSS 310×25×3	RN079A	3	310×25×3,15	JT-2 310/225, JT-2 310/225-380
BELMASH HSS 410×25×3	RN080A	3	410×25×3,15	JT-2 410/225-380
Для станков с валом helical, spiral				
HM 15×15×2,5 мм	RN068A	10	15×15×2,5	J150/1170SAH, J150/1170ARH, J155/1170AH, BELMASH J200/1900ARH, J200/1800ARH, J300/2100BH, J300/2100BMH, P380ARBH, P380ARBH, P500RBH
BELMASH 15×15×2,5 мм, R150, FK08	RN081A			JT-2 260/225S, JT-2 260/225S-380, JT-2 310/225S, JT-2 310/225S-380, JT-2 410/225S-380, P2200MH, J150/730AH
HM 14×14×2 мм	RN069A	10	14×14×2	Для валов Spiral