




43025-10



АО «ЗУБР ОВК» РОССИЯ, 141002, Московская область, г. Мытищи 2, а/я 36

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в характеристики изделия без предварительного уведомления.
Приведенные иллюстрации не являются обязательными. Ответственность за опечатки исключается.


Насос гидравлический

43025-10

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Компания **ЗУБР** выражает благодарность за Ваш выбор и гарантирует высокое качество, безупречное функционирование приобретенного изделия, при соблюдении правил его эксплуатации.

Насос гидравлический поставляется как запасной модуль к комплекту гидравлического ручного привода (гидравлической растяжки).



141002, Московская область, г. Мытищи 2, а/я 36

ИЗГОТОВЛЕНО «KRAFTOOL I/E GMBH» 71034, ГЕРМАНИЯ, БЁБЛИНГЕН, ОТТО-ЛИЛИЕНТАЛЬ
 25 В КНР (KRAFTOOL I/E GMBH OTTO-LILIENTHAL-STR. 25, 71034 BÖBLINGEN, DEUTSCHLAND).
 УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ВОПРОСАМ КАЧЕСТВА НА ТЕРРИТОРИИ РФ АО «ЗУБР ОВК»
 141002 МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. МЫТИЩИ-2, А/Я 36

№	Наименование	Кол-во	№	Наименование	Кол-во
P1	Корпус плунжерного насоса	1	P20	Втулка	1
P2	Фильтр	1	P21	Стержень	1
P3	Маслозаливная пробка	1	P22	Ручка - вилка	1
P4	Гидравлический бак	1	P23	Фиксатор	1
P5	Шайба	1	P24	Штифт	1
P6	Задняя крышка	1	P25	Стопорное кольцо	1
P7	Втулка	1	P26	Ручка	1
P8	Винт	1	P27	Накладка для ручки	1
P9	Уплотнитель	1	P28	Шланг	1
P10	Металлический шарик	1	P29	Муфта	1
P11	Металлический шарик	2	P30	Пылезащитный колпачок	1
P12	Пружина	1	P31	Металлический шарик	1
P13	Клапан	1	P32	Пружина плунжера	1
P14	Регулировочный винт	1	P33	Пружина	1
P15	Нейлоновая шайба	1	P34	Шайба	1
P16	Шайба	1	P35	Винт	1
P17	Шайба	1	P36	Пластиковая крышка	1
P18	Втулка	1	P37	Шайба	2
P19	Шайба	1	P38	Уплотнитель	1

Технические характеристики

Характеристика	43025 -10
Создаваемое усилие с ударным поршнем, т	10
Создаваемое усилие с распределительным клином, т	0,5
Габариты в упаковке, мм	680x160x16

Комплект поставки	43025 -10
Гидравлический насос	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 экз.

Гарантийный талон

Изделие	
Модель	
Торговая организация	М.П.
Дата продажи	

Изделие получено в исправном состоянии и полностью укомплектовано. Претензий к внешнему виду не имею. С условиями проведения гарантийного обслуживания ознакомлен.

Подпись покупателя	
--------------------	--

Для обращения в гарантийную мастерскую необходимо предъявить изделие и правильно заполненный гарантийный талон.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Неисправность	Причина	Устранение
Насос не работает.	Загрязнение седел клапанов/износ уплотнительных прокладок.	Замените старые уплотнительные прокладки новыми.
Насос не создает давление.	Воздушная пробка. Масляный резервуар может быть переполнен или, наоборот, уровень масла в нем ниже нормы.	Откройте выпускной клапан и извлеките заглушку P3. Качните несколько раз ручку насоса и закройте выпускной клапан. Верните на место заглушку P3. Проверьте объем масла в системе. Доведите уровень масла до необходимого.
Насос не устойчив под нагрузкой.	Воздушная пробка. Манжета насоса может быть изношена.	Замените манжетный уплотнитель новым.
Насос не опускается полностью.	Воздушная пробка.	Выпустите воздух, сняв заглушку P3.

Подготовка к работе

Соедините при помощи шланга гидравлический насос с гидравлическим съемником пружин или с гидравлическими растяжками в зависимости от того, с каким оборудованием будет проводиться работа.

Порядок работы

Порядок работы определяется в инструкциях к комплектам гидравлических растяжек или к гидравлическим съемникам.

▲ ВНИМАНИЕ

Насос может использоваться как в горизонтальном, так и в вертикальном положении. При вертикальном положении насоса следите за тем, чтобы шланг был направлен вниз и не пережимался.

Обслуживание и уход за изделием

Когда изделие не используется, гидравлический насос должен храниться с открытым выпускным клапаном.

Новый насос заправляется маслом необходимого объема на производстве. Если насос показывает свою работоспособность, то объем масла в системе принимается за необходимый.

Для проверки точного объема масла в системе масло нужно слить в мерный резервуар. Для этого выполните следующие действия:

1. поверните запорный клапан против часовой стрелки, чтобы поршень полностью опустился вниз, затем закройте клапан;
2. расположите насос вертикально винтом (P8) вверх;
3. выкрутите винт (P8);
4. слейте масло в мерный резервуар;
5. проверьте объем согласно таблице с техническими характеристиками;
6. закрутите винт (P8) до упора обратно на место;
7. насос установите на ровную поверхность;
8. открутите масляную заглушку (P3);

9. залейте необходимый объем масла;
10. установите масляную заглушку (P3) обратно, закрутив ее до упора.

Используйте только специальное гидравлическое масло (индустриальное И-20А, И-30А).

▲ ВНИМАНИЕ

После длительной или усиленной эксплуатации насоса масло должно быть заменено.

▲ ВНИМАНИЕ

Не допускайте попадания грязи в масло при замене или определении уровня масла.

Правила техники безопасности

Никогда не превышайте предельную допустимую нагрузку инструмента.

При извлечении соединительных деталей клапанов, всегда вставляйте на их место пылезащитный колпачок для защиты системы от загрязнения.

Не бросайте тяжелые предметы на шланг и не допускайте перегибов и перекручивания шланга. Для предупреждения повреждений шланга и соединительных частей следите за тем, чтобы шланг всегда находился в свободном состоянии и не был прижат.

Берегите оборудование от воздействия высоких температур и огня во избежание его повреждения или снижения эффективности его работы.

Техническое обслуживание

▲ ВНИМАНИЕ

Не допускается замена масла и смазка частей цилиндра при присоединенном сменном инструменте.

Проверяйте насос 1 раз в три месяца. При необходимости добавляйте масло и удаляйте воздух из гидравлической системы. Проверяйте, нет ли следов ржавчины и коррозии на направляющем винте и плунжере насоса. При необходимости протирайте их чистой тканью, пропитанной смазочным маслом.

Удаление воздуха из системы

1. Протрите чистой хлопчатобумажной тканью поверхность насоса около масломерного стержня.
2. Откройте перепускной клапан и извлеките масломерный стержень.
3. Для удаления воздуха сделайте 5-6 быстрых качков рычагом насоса.
4. Закройте перепускной клапан, верните масломерный стержень в исходное положение.
5. При необходимости повторите процедуру удаления воздуха еще раз.

Добавление масла

1. Установите насос в вертикальное положение так, чтобы масломерный стержень был сверху, а шланг свободно свисал.
2. Протрите чистой хлопчатобумажной тканью поверхность насоса около масломерного стержня.
3. Извлеките масломерный стержень.
4. Не допуская попадания грязи, наполните систему гидравлическим маслом до уровня верхней контрольной отметки, указанной на масломерном стержне.

▲ ВНИМАНИЕ

Используйте только специальное промышленное масло И20 для гидравлических систем.

5. Очистите систему от воздуха (см. «Удаление воздуха из системы»).
6. Верните масломерный стержень в исходное положение.
7. Удалите хлопчатобумажной тканью излишки масла с поверхности насоса.

Рекомендации по хранению, транспортировке и утилизации

Транспортировка должна осуществляться в отгрузочной таре.

Содержите насос в чистоте. Избегайте воздействия влаги. При попадании влаги тщательно протрите сухой гладкой тканью все детали насоса.

Утилизировать в соответствии с материалом изделия.

Гарантийные обязательства

Мы постоянно заботимся об улучшении качества обслуживания наших потребителей, поэтому если у Вас возникли нарекания на качество и сроки проведения гарантийного ремонта, пожалуйста, сообщите на электронный адрес: zubr@zubr.ru.

1. Настоящая гарантия не ограничивает законных прав потребителей, предоставленных им действующим законодательством РФ.
2. Гарантийные обязательства распространяются только на неисправности, выявленные в течение гарантийного срока и обусловленные производственными и конструктивными факторами. Полный и актуальный список сервисных центров приведен на сайте www.zubr.ru.
3. Срок службы данного изделия составляет 7 лет со дня продажи.
4. Неисправные узлы инструментов в течение гарантийного срока ремонтируются или заменяются новыми. Решение о целесообразности их замены или ремонта остается за специализированным сервисным центром. Заменяемые детали переходят в собственность службы сервиса.
5. Срок гарантии составляет 12 месяцев со дня продажи.
6. Гарантийный ремонт не осуществляется в следующих случаях:
 - При использовании оборудования не по назначению, указанному в руководстве по эксплуатации.
 - При механических повреждениях оборудования.
 - При возникновении недостатков из-за действия непреодолимой силы, а также из-за неблагоприятных атмосферных или иных внешних воздействий на изделие, таких, как дождь, снег, повышенная влажность, нагрев, агрессивные среды и др.

- При естественном износе оборудования (полная выработка ресурса, сильное внутреннее или внешнее загрязнение, ржавчина).
- При возникновении повреждений из-за несоблюдения предусмотренных руководством условий эксплуатации.
- При сильном внешнем и внутреннем загрязнении изделия.
- При попадании в оборудование посторонних предметов, например, песка, камней, материалов или веществ, не являющихся отходами, сопровождающими применение по назначению.

- При повреждении изделия вследствие несоблюдения правил хранения и транспортировки, указанных в руководстве по эксплуатации.
- После попыток самостоятельного вскрытия, ремонта, внесения конструктивных изменений.

Дата изготовления

Дата изготовления проставляется на изделии в виде кода: 000000000-0121

- 1 серия
- 2 месяца
- 3 год